

segurança

Transmissão:

Movendo as peças-O drivetrain tem muitas partes rotativas que operam em alta velocidade e, portanto, é imperativo para manter todos os membros e roupas soltas claro durante a operação. Quando a manutenção no sistema de transmissão deve ser realizada, BRUTUS 2014 deve ser desativado antes de iniciar o trabalho pode começar. Desligue a bateria - Para imobilizar BRUTUS 2014, o terminal negativo da bateria deve ser desconectado do circuito. Só então é BRUTUS 2014 completamente imobilizado e seguro para trabalhar com o sistema de transmissão.

Aperte Point - Vários pontos de esmagamento de existir BRUTUS 2014 drivetrain. Para evitar ferimentos manter membros clara enquanto BRUTUS 2014 está em funcionamento e proceder com cautela ao realizar a manutenção.