

## SEGURIDAD

### Motor:

Piezas calientes - Como funciona el motor del bloque y los silenciadores se calientan a temperaturas superiores a 170 grados al tacto. Los guantes deben ser usados cuando se trabaja en las partes del motor durante y después de la operación.

Partes en Movimiento - La parte delantera giratoria pantalla, así como el eje de transmisión están girando a muy alta velocidad cuando el motor está en marcha, por lo que es imprescindible para mantener todas las extremidades y ropa suelta lejos mientras esté en funcionamiento. Cuando el mantenimiento del motor debe ser preformado BRUTUS 2014 debe desactivarse se inicie antes de que pueda comenzar a trabajar.

Protección auditiva - Protección para los oídos deben ser usados en todo momento cuando el motor está en funcionamiento. La exposición prolongada a altos niveles de decibeles puede causar la pérdida permanente de la audición.

### Línea de conducción:

Las partes móviles-La transmisión tiene muchas piezas giratorias que funcionan a muy alta velocidad, por lo que es imprescindible para mantener todas las extremidades y ropa suelta lejos mientras esté en funcionamiento. ¿Cuándo se debe realizar el mantenimiento de la transmisión, BRUTUS 2014 debe desactivarse se inicie antes de que pueda comenzar a trabajar.

Desconecte la batería - Para inmovilizar BRUTUS 2014 el terminal negativo de la batería debe estar desconectada del circuito. Sólo entonces se BRUTUS 2014 completamente inmovilizado y seguro para trabajar en el tren motriz.

Pinch Point - Existen varios puntos de engranaje de transmisión BRUTUS 2014. Para evitar lesiones a mantener las extremidades claras mientras BRUTUS 2014 está en funcionamiento y proceder con cuidado al realizar el mantenimiento.

### Estación de conducir:

Protección auditiva - Protección para los oídos deben ser usados en todo momento cuando el motor está en funcionamiento. La exposición prolongada a altos niveles de decibeles puede causar la pérdida permanente de la audición.

Apagado automático - BRUTUS 2014 está equipado con un dispositivo sensible al tacto de apagado automático debajo del asiento del conductor. Esto ayuda a reducir la lesión debido a que el tractor no puede funcionar sin un operador sentado en el asiento.

Restricción de Edad - Ninguna persona sin una licencia de conducir válida es posible operar BRUTUS 2014.

Pasajeros - No se permiten pasajeros en BRUTUS 2014 bajo ninguna circunstancia. BRUTUS 2014 no fue diseñado para transportar con seguridad más de una persona.

Otros Seguridad general - Es imprescindible el uso de casco en todo momento mientras se conduce BRUTUS 2014, así como mantener las manos y los pies alejados de las piezas giratorias.

### Eléctrica:

Manejo de la batería - La batería contiene material altamente corrosivo. Si se requiere la manipulación, los guantes deben ser usados. Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente en contacto con control de envenenamiento o a su profesional de la salud

### Guía de ruedas / Ruedas:

Puntos Pinch - Ruedas en movimiento, así como de la dirección crear una serie de puntos de pellizco peligrosos. Es esencial para mantener las extremidades y la ropa alejados de los puntos de pellizco y no realizar el mantenimiento de la dirección o de los neumáticos a menos BRUTUS 2014 ha sido debidamente inmovilizado.