

維護動力傳動系統

傳動系統

傳動系統由兩部分組成，無級變速器和幼崽軍校學生橋。在CVT離合器安裝在發動機的前部。幼崽軍校學生橋要求ATF或自動變速箱油。

CVT

無級變速器通常是免費維修。週期性它必須被檢查，以確保安全帶沒有磨損或切割。螺栓必須不時檢查，以保持適當的扭矩

幼童少年驅動橋

該幼崽軍校學生變速驅動橋是通過使用位於上鋁製外殼指出拖拉機後部的背面有一個插頭填補。

按照前面的步驟中幼童少年橋可以正常提供服務。

- 1，打開電池斷開了。
- 2，通過適當除去必要的屏蔽取下傳動皮帶。
- 3，通過快速拆裝的位置斷開動力傳動系統。與傳動系統拆除，幼童少年橋，現在可以提供服務。
- 4，取下幼童少年驅動橋殼插頭。
- 5，填寫鏈條外殼，油，待油散發出來的住房。
- 6，重新插入外殼插頭。
- 7，採用快速拆裝的位置重新組裝拖拉機。
- 8，更換傳動皮帶和適當的屏蔽。
- 9。打開電池斷開。

注意：該油可以通過使用相同的過程排出。但是位於相同的面上的底部填充塞的塞排出殼體時將被使用。