

Операция

Автомобиль приработка

Периода обкатки для вашего нового BRUTUS 2014 является первым двадцати часам работы, или время, которое требуется использовать первые два танка полный бензина. Ни одно действий с вашей стороны так не важно, как надлежащий приработка. Бережное отношение к новым двигателем приведет к более эффективной работе и увеличивает срок службы двигателя. Выполните следующие действия тщательно.

Процедура Вождение

1. Сделайте процедуру запуска из стр. 8.
2. После запуска двигателя и позволяет ему, чтобы согреться, применяется сцепление и рабочие тормоза и перевести трансмиссию в механизм.
3. Проверьте ваше окружение и определить свой путь движения.
4. Медленно отпустите тормоза и нажать на дроссель с правой рукой, чтобы начать движение.
5. Двигайтесь медленно. Практика маневрирования и использования газа и тормоза на ровных поверхностях.
6. Стоп. Использование процедуры остановки на стр. 11.

Вождение на скользкой поверхности

При движении по скользкой поверхности, такие как влажные тропы, гравий или лед, быть готовыми для возможности скольжения и / или скольжения. В этих условиях соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Замедление при входе скользких поверхностях.
2. Поддержание высокого уровня боевой готовности, избегая быстрых, резких поворотов, которые могут вызвать полозья.
3. Правильное занос путем поворота колеса в сторону заноса.

Hitch / Буксировка

Брут 2014 оснащен устройством для использования во время операций по буксировке. Высота может быть отрегулирована. Для регулировки высоты ослабьте два винта расположен вдоль устройство и перемещать устройство в нужное положение и затянуть винты до 78 фут-фунтов. Во избежание травм и повреждения оборудования, не прислушаться к предупреждениям и жгут не более буксировки мощности этого автомобиля. Максимальная масса буксируемого груза для BRUTUS 2014 составляет 4000 фунтов с максимальным весом язык 600 фунтов. Во время буксировки использовать автоматический выключатель убийств, данные приведены ниже на этой странице.

Автоматический переключатель убийствам

Этот автомобиль оснащен автоматическим выключателем убийствам. Автоматический выключатель убийствам расположен под сиденьем водителя на задней части трактора, прямо выше шести дюймов Жесткая СИД работая свет. Выключателе должен быть использован при буксировке реализует на устройство транспортного средства. Коммутатор автоматически отключит трактора в случае реализации отключиться. При буксировке не клип на выключатель должен быть оставлен в выключателе или транспортное средство не будет работать.