

## SEGURIDAD

motor:

Piezas calientes - Como funciona el motor del bloque y los silenciadores se calientan a temperaturas superiores a 170 grados al tacto. Los guantes deben ser usados cuando se trabaja en las partes del motor durante y después de la operación.

Partes en Movimiento - La parte delantera giratoria pantalla, así como el eje de transmisión están girando a muy alta velocidad cuando el motor está en marcha, por lo que es imprescindible para mantener todas las extremidades y ropa suelta lejos mientras esté en funcionamiento. Cuando el mantenimiento del motor debe ser preformado BRUTUS 2014 debe desactivarse se inicie antes de que pueda comenzar a trabajar.

Protección auditiva - Protección para los oídos deben ser usados en todo momento cuando el motor está en funcionamiento. La exposición prolongada a altos niveles de decibeles puede causar la pérdida permanente de la audición.