

SEGURANÇA

Motor:

Hot Parts - Como o motor é operado bloco e silenciadores vai aquecer a temperaturas superiores a 170 graus ao toque. As luvas devem ser utilizados quando se trabalha em partes do motor, durante e depois da operação.

Movendo Parts - A frente da tela rotativa, bem como o eixo está girando em alta velocidade quando o motor está funcionando, por isso, é imperativo para manter todos os membros e roupas soltas claro durante a operação. Quando a manutenção do motor deve ser executada BRUTUS 2014 deve ser desativado antes de iniciar o trabalho pode começar.

Proteção Auditiva - Proteção auditiva deve ser usado em todos os momentos, quando o motor está em funcionamento. A exposição prolongada a altos níveis de decibéis pode causar perda permanente da audição.

Transmissão:

Movendo as peças-O drivetrain tem muitas partes rotativas que operam em alta velocidade e, portanto, é imperativo para manter todos os membros e roupas soltas claro durante a operação. Quando a manutenção no sistema de transmissão deve ser realizada, BRUTUS 2014 deve ser desativado antes de iniciar o trabalho pode começar.

Desligue a bateria - Para imobilizar BRUTUS 2014, o terminal negativo da bateria deve ser desconectado do circuito. Só então é BRUTUS 2014 completamente imobilizado e seguro para trabalhar com o sistema de transmissão.

Aperte Point - Vários pontos de esmagamento de existir BRUTUS 2014 drivetrain. Para evitar ferimentos manter membros clara enquanto BRUTUS 2014 está em funcionamento e proceder com cautela ao realizar a manutenção.

Estação de motorista:

Proteção Auditiva - Proteção auditiva deve ser usado em todos os momentos, quando o motor está em funcionamento. A exposição prolongada a altos níveis de decibéis pode causar perda permanente da audição.

Desligamento Automático - BRUTUS 2014 é equipado com um desligamento automático sensível à pressão por baixo do banco do motorista. Isto ajuda a reduzir a lesão por causa do tractor não pode ser operado sem o operador senta-se no assento.

Restrição de idade - Nenhuma pessoa sem carteira de motorista válida é pode operar BRUTUS 2014.

Passageiros - Não são permitidos passageiros em BRUTUS 2014 sob quaisquer circunstâncias. BRUTUS 2014 não foi projetado para transportar com segurança mais de uma pessoa.

Outros Segurança Genérico - É imperativo usar um capacete em todos os momentos durante a operação BRUTUS 2014, bem como manter as mãos e os pés afastados das peças rotativas.

Elétrica:

Manuseamento da bateria - A bateria contém material altamente corrosivo. Se a manipulação é necessária, luvas devem ser usados. Se o ácido da bateria entrar em contato com lavagem área afetada da pele imediatamente e contactar o controle de veneno ou o seu profissional de saúde.

Direção / Pneus:

Pontos de esmagamento - Pneus em movimento, bem como da direcção criar um número de pontos de esmagamento perigosos. É essencial para manter os membros e roupas claras de pontos de esmagamento e não realizar a manutenção de direcção ou pneus menos BRUTUS 2014 foi devidamente imobilizado.