

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двигатель:

Горячие детали - как двигатель работает блок и глушителей нагреется до температуры выше 170 градусов на ощупь. Перчатки должны быть использованы при работе на частях двигателя во время и после операции.

Движущихся частей - передней поворотным экраном, а также карданный вал вращаются на очень высокой скорости, когда работает двигатель, поэтому крайне важно, чтобы все конечности и свободную одежду ясным во время работы. При обслуживании на двигатель должен быть предварительно BRUTUS 2014 должна быть отключена запуска прежде, чем можно было начать работу.

Средства защиты органов слуха - Средства защиты органов слуха следует носить в любое время, когда двигатель находится в эксплуатации. Длительное воздействие высокого уровня децибел может привести к потере слуха.

Мост:

Движущиеся части-трансмиссия имеет много вращающихся деталей, работающих при очень высокой скорости, поэтому крайне важно, чтобы все конечности и свободную одежду ясным во время работы. При обслуживании на трансмиссию должна быть выполнена, Брут 2014 должна быть отключена запуска прежде, чем можно было начать работу.

Отключите аккумулятор - для иммобилизации BRUTUS 2014 минусовую клемму аккумулятора должно смущаться от схемы. Только в этом случае 2014 Брут полностью иммобилизованных и безопасной работы на трансмиссии.

Защемления - Несколько пунктов щепотку существуют Брута 2014 трансмиссии. Во избежание травм конечностей держать ясно, когда Брут 2014 находится в эксплуатации и соблюдать осторожность при выполнении технического обслуживания.

Водителя вокзал:

Средства защиты органов слуха - Средства защиты органов слуха следует носить в любое время, когда двигатель находится в эксплуатации. Длительное воздействие высокого уровня децибел может привести к потере слуха.

Автоматическое закрытие - Брут 2014 оснащен чувствительным к давлению автоматического отключения под сиденьем водителя. Это помогает уменьшить вероятность получения травм, потому что трактор не может работать без оператора сидя в кресле.

Ограничение по возрасту - Ни одно лицо без действительной лицензии водителей не может работать Брут 2014 года.

Пассажиры - Нет пассажирского допускается по BRUTUS 2014 при любых обстоятельствах. Брут 2014 не предназначен для безопасной транспортировки более чем одного человека.

Другие общие Безопасность - Крайне важно, чтобы носить шлем во все времена во время работы BRUTUS 2014, а также держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся частей.

Электрические:

Обращение с элементами питания - аккумулятор содержит высоко коррозионных материалов. Если обработка не требуется, перчатки должны быть надеты. Если аккумуляторная кислота вступает в контакт с кожей Промыть пораженный участок и сразу же связаться токсикологических или ваш врач.

Рулевое / Покрышки:

Защемления - Шины в движении, а также рулевое создать ряд опасных точках крайнем случае. Важно сохранить конечности и одежду подальше от мест защемления и не проводите техническое обслуживание рулевого управления или если шины BRUTUS 2014 не была должным образом бездвижен