

रखरखाव Driveline

driveline

Driveline दो भागों , लगातार परिवर्तनशील संचरण और एक शावक कैडेट ट्रांसएक्सल के होते हैं . CVT चंगुल इंजन के सामने रखा जाता है. शावक कैडेट ट्रांसएक्सल एटीएफ या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन द्रव की आवश्यकता है.

CVT

CVT आम तौर पर रखरखाव मुक्त है . यह समय समय बेल्ट अस्तव्यस्त हो या कटौती नहीं है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच की जानी चाहिए . बोल्ट उचित टोक बनाए रखने के लिए कभी कभी जाँच की जानी चाहिए

शावक कैडेट Transaxle

शावक कैडेट Transaxle ट्रेक्टर के पीछे से बाहर की ओर इशारा करते एल्यूमीनियम आवास के पीछे स्थित एक प्लग का उपयोग कर भरा है.

कार्यवाही कदमों का अनुसरण करके शावक कैडेट ट्रांसएक्सल ठीक से सेवित जा सकता है .

- 1 . बैटरी काटना बंद कर दें .
 - 2 . ठीक से आवश्यक परिरक्षण निकाल कर driveline बेल्ट निकालें .
 - 3 . जल्दी disassembly स्थानों से driveline डिस्कनेक्ट. हटा driveline के साथ, शावक कैडेट ट्रांसएक्सल अब सेवित जा सकता है .
 - 4 . शावक कैडेट Transaxle आवास प्लग निकाल दें.
- तेल के आवास के बाहर आता है जब तक 5 . तेल के साथ श्रृंखला आवास भरें .
- 6 . आवास प्लग डालें.
 - 7 . जल्दी disassembly स्थानों का उपयोग कर ट्रेक्टर reassembly .
 - 8 . Driveline बेल्ट और उचित परिरक्षण बदलें .
 - 9 . पर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें.

नोट : तेल इस एक ही प्रक्रिया का उपयोग कर सूखा जा सकता है . आवास draining लेकिन जब भरण प्लग के रूप में एक ही चेहरे के निचले भाग में स्थित प्लग का उपयोग किया जाएगा .